

## m コマンド

[書式]

m<num>

PSG のハードウェアエンベロープ周期を設定します。

設定可能範囲は 0 ~ 65535 で、初期値は 4096 です。

関連

s コマンド